



Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

- Для установки даты, нужно перевести обе стрелки часов вниз к цифре «6». Нельзя переводить дату, если стрелки показывают вверх. В это время механизм готовится к смене даты и его детали находятся в таком положении, что могут быть легко сломаны.
- Дату необходимо выставить «вчерашнюю», а потом стрелками перевести на следующие сутки. После этого установить точное время.
- Если часы с хронографом, переводить стрелки часов и минут следует при остановленном хронографе. Стрелка хронографа в положении 12 часов.



Меры предосторожности

- Изношенная батарейка может привести к повреждению механизма. Вовремя меняйте батарейку для поддержания работы часов.
- Избегайте ударов и различных видов повреждений.
- Избегайте контактов с водой и воздействия высоких и низких температур для предотвращения нарушения работы механизма.
- Протирайте часы мягкой салфеткой.
- Не вскрывайте корпус часов, в противном случае может попасть пыль и работа механизма нарушится.
- Избегайте прямого воздействия электричества на часы.
- При мытье рук снимайте часы с кожаным ремешком, т.к. ремешки не обладают степенью водозащиты.